

Skiskytter – Startnummerregistrering



0-9 Registrere startnummer INN
(bekreft med Enter)

* / UT Registrere startnummer UT
(bekreft med Enter)

/ Bytte mellom Stå / Ligg

Bekreft / Enter Send kommando

↑ (+) / ↓ (-) Bytte felt

Slett / Del Slette / Korrigere startnummer

Skiskytter – Trenerdisplay



0-9 Endre skivenummer
(bekreft med Enter)

Enter Bytte felt

+ / - Endre antall skiver

* Endre zoom nivå

/ Nullstille skiva / Endre posisjon
(kun under innskyting)

C / Del Korrigere skivenummer